

Brazo Grúa Fijo de 2.000Kg o 4.000Kg de capacidad con 1.750mm

[Ver producto](#)



980,00€ - 1.050,00€

Brazo Grúa Fijo Montado sobre las Horquillas con 6 Posiciones posibles a lo largo de brazo, el cual cuenta con una longitud de 1.750mm, disponible en 2 capacidades: de 2.000Kg o 4.000Kg.

Implemento Universal Adaptable a todo tipo de Vehículo con Horquillas que no supere un ancho de 135mm y un grosor de 60mm para el Brazo de 2.000Kg de Capacidad y de 155mmx60mm para el Brazo Grúa de 4.000Kg. Ideal para manipular y elevar cargas con dimensiones no aptas para pallets.

Fabricados en acero de alta resistencia y ligereza convirtiéndolos en un implemento fácil de instalar y manipular completamente testeados y con aprobación CE.

Variaciones disponibles: [2.000][4.000]



Descripción

Brazo Grúa Fijo con 1.750mm de longitud

Brazo Grúa Fijo de 2.000Kg o 4.000Kg de capacidad con 1.750mm de longitud comúnmente en industrias tales como las dedicadas a la agricultura y a la construcción. Adaptándose a todo tipo de carretillas elevadoras, manipuladores telescópicos, minicargadoras y tractores. Se suministra con un [gancho de elevación con seguro giratorio ajustable](#), pasadores de bloqueo para el talón de la horquilla, los cuales proporcionan una mayor seguridad de agarre y [cerradura de anclaje para el gancho giratorio](#).

En la tabla que se muestra a continuación podrá observar el diagrama de cargas del implemento en cada una de las 6 posiciones.

REF

Centro de carga 500mm 1 (kg)
Centro de carga 750mm 2 (kg)
Centro de carga 1000mm 3 (kg)
Centro de carga 1250mm 4 (kg)
Centro de carga 1500mm 5 (kg)
Centro de carga 1750mm 6 (kg)
Longitud máxima del brazo (mm)

IBG1908120

2000
1800
1600
1200
900
600
1750

IBG1908121

4000
3800
3200
2500
1900
1100
1750

Advertencia: longitud mínima necesaria de las horquillas para mantener las capacidades enumeradas arriba es de 1.200mm.

Este modelo está conforme a las normas de seguridad y de higiene de la directiva 2006-42-EG con respecto a las máquinas y cuenta con la Certificación de Conformidad CE.

Las horquilla deben colocarse en los dos bolsillos (A), hasta que la parte frontal del posicionador/tablero de horquillas entre en contacto con las fundas/bolsillos de horquilla (A). Una vez estén introducidas las horquillas bloquee el brazo grúa con el pasador de seguridad (B) de manera que no puedan deslizarse de las horquillas.

[](https://www.abonirgrupo.com/manual-brazo-grua-fijo/)
Accede al manual de uso

Categorías: [1. Implementos Mecánicos](#), [1.4 Brazos Grúa y Ganchos](#)

Información adicional

Peso: kg

Capacidad de carga (Kg): 2.000, 4.000

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.