

Interruptor de Encendido o Bombín de Llave

[Ver producto](#)



67,65€

Interruptor de Encendido para Todas las máquinas/LINDE/H70D-03, 353, R00001 hasta Z99999, FC FMI/DEUTZ, BF6M2012, Diesel/LINDE, Hydrostatic, H, BPV 100-01

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Interruptor de Encendido

Características Interruptor de Encendido: Número de conexiones 7; Construido en diámetro Ø D1 (mm) 26; Número de diagrama 3.1; Tipo de conexión en el cilindro del interruptor de encendido hoja 6,3 mm hoja 9,5 mm; Longitud total del interruptor de encendido (mm) 78; Longitud de la rosca (mm) 10; Anti-reinicio; Voltaje (v) 12.

Bombines de llave para Carretillas Elevadoras

La función del bombín o interruptor de encendido es la de enviar la señal de arranque al motor.

Los principales motivos para cambiar el bombín pueden ser: que la llave no gire, que se hayan desgastado o roto las láminas del cilindro en su interior o que la llave se haya quedado bloqueada en la propia cerradura.

SKU: ARC21100508

Categorías: [4. Accesorios y Recambios](#), [4.1 Recambios Carretillas](#)

Información adicional

Peso: 1 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.