Rodillo de Nylon D82x82mm para Transpaleta Manual Pramac GS BASIC 22 S2


Ver producto



27,80€

Rodillo de Nylon D82x82mm para Transpaleta Manual Pramac GS BASIC 22 S2

Añadir al carrito



Descripción

¿Cuándo debo cambiar las ruedas de mi transpaleta?
Si identifica una de las siguientes condiciones, no dude en cambiar las ruedas de su transpaleta para evitará posibles mayores daños en su transpaleta:

Desgaste del material de las ruedas hasta la llanta ya sea poliuretano, nylon o goma.
Ruedas rotas o agrietadas
Bordes planos en la banda de rodadura
Rodamiento roto

Para este último, rodamiento roto, asesorar que el cambio de la rueda completa es la opción más recomendada. Ya no sólo por el menor tiempo que requiere cambiar la rueda (8min) frente a cambiar el rodamiento (20min) sino por la probabilidad de que se dañe la rueda al quitar el rodamiento.

SKU: TTM21091016
Categoría: 4.2 Recambios Transpaletas y Apiladores

Información adicional

Peso: 1 kg

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.