

Ruedas Macizas Superelásticas Negras para Carretillas Elevadoras con Taco Industrial

[Ver producto](#)



49,42€ - 651,21€

Ruedas macizas superelásticas de 2 capas de alta calidad (SUNBEAR), resistentes y fabricadas para cubrir las necesidades más exigentes de trabajo. Tipo de dibujo: Taco Industrial.

Principales características de los Neumáticos Macizos SUNBEAR (2 Capas):

La Banda de Rodadura garantiza una mayor estabilidad, tracción y frenado de la carretilla.
Ideal para trabajos continuos.

La Banda Dura/Talón interior está reforzada con aros metálicos dando un agarre firme a la llanta y eliminando cualquier posible problema de giro.

Las ruedas macizas para carretillas se diferencian por dos tipos de enganches dependiendo la llanta que usa la carretilla (única o partida).

Variaciones disponibles: [Ruedas Macizas Superelásticas Negras para Carretillas Elevadoras con Taco Industrial][Ruedas Macizas Superelásticas Negras para Carretillas Elevadoras con Taco Industrial][Ruedas Macizas Superelásticas Negras para Carretillas Elevadoras con Taco Industrial][Ruedas Macizas Superelásticas

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

[illegible]

Descripción

Ruedas Macizas Superelásticas para Carretillas Elevadoras

Los neumáticos macizos o super elásticos, también llamados neumáticos SE, son los más utilizados en las carretillas elevadoras debido a la **excelente estabilidad** que garantizan a la hora de elevar palets u otras cargas a gran altura. Y porque **no se pincha**. Lo que resulta crucial a la hora de trabajar en almacenes o espacios al aire libre. Otra gran ventaja que tienen frente a los neumáticos de aire es que se gana tiempo de trabajo al **no tener que controlar la presión**. Las ruedas macizas son idóneas para vehículos que trabajen por debajo de los 25km/h.

¿Cuándo se deben cambiar las ruedas macizas de una carretilla elevadora?

Resulta difícil determinar un tiempo concreto de desgaste ya que depende de una gran variedad de factores: calidad de las ruedas, uso, entorno, condiciones de la superficie, temperatura ambiente, modo de conducción?

Un buen indicador siempre y cuando la rueda no esté dañada es que puede llegar a desgastarse hasta la línea 60-J, conocida como línea de seguridad. La cual se encuentra indicada en el flanco del neumático macizo. Esta línea nos indica la transición entre la superficie de desgaste y el núcleo más blando de la rueda. Una vez se alcanza esta línea tiene que ser sustituido el neumático macizo.

¿Qué ruedas necesita mi carretilla?

A la hora de escoger las ruedas para su carretilla simplemente tiene que comprobar la numeración que aparecerá bien en el lateral exterior o en el interior de las ruedas, lo que se corresponde a las medidas que necesita. Una vez sepa la numeración solo tiene que asegurarse de que tipo es la llanta de su carretilla. Existen dos posibilidades; que la llanta sea partida y que llanta se única. En caso de que no este seguro no dude en ponerse en contacto con nosotros y enviándonos una foto de la llanta le confirmaremos de que tipo se trata. El precio tanto de las ruedas para llanta partida como para llanta única es el mismo.

Si no ha localizado las medidas de sus ruedas en nuestro desplegable de medidas, consúltenos, algunos fabricantes las denominan con otra numeración.

En caso de que sea una llanta partida el montaje es muy sencillo, únicamente tiene que desatornillarla para sacar la rueda desgastada, poner la nueva y volver a atornillar. Si fuese llanta única se requiere de una prensa hidráulica para poder realizar el montaje. El coste de montaje es de 2€/pulgada. Por ejemplo, el montaje de las ruedas 18x7-8, serían 16,00€. En caso de que las llantas de su carretilla se encuentren en buen estado y quiera que el montaje se lleve a cabo sobre estas puede indicárnoslo y enviarnos las llantas o bien cotizarle la recogida.

Y en caso de no poder tener parada la máquina también ofrecemos un servicio de Intercambio de Llantas. ¿En que consisten las Llantas de Intercambio? Indicándonos Marca y Modelo de la Carretilla Elevadora & una Foto de la Llanta Montada verificamos que dispongamos de llantas para enviarle las Ruedas Nuevas ya montadas en unas llantas para que usted sólo tenga que colocar las ruedas en la Carretilla Elevadora. Una vez las tenga instaladas se nos avisa para dar la orden de recogida a la agencia de transporte de las ruedas viejas con sus respectivas llantas y una vez se reciben se procede con el abono íntegro de las llantas. ¡Mantenga su Carretilla Trabajando sin necesidad de parar

su producción con el servicio de Llantas de Intercambio!

[Vídeo demostrativo de como sustituir una rueda maciza que monta una llanta partida o de 2 mitades](#) &
[Vídeo demostrativo Montaje con Prensa en Llanta Entera](#)

SKU: ARM20102918

Categorías: [4. Accesorios y Recambios](#), [4.1 Recambios Carretillas](#)

Información adicional

Peso: kg

Medidas Ruedas: 140/55-9, 15x4 1/2-8, 16x6-8, 18x7-8, 2.50x15, 200/50-10, 21x8-9, 23x10-12, 23x9-10, 27x10-12, 28x12.5-15, 3.00x15, 355/65x15, 5.00x8, 6.00-9, 6.50-10, 7.00-12, 7.00x15, 7.50x15, 8.25x15

Tipo de Llanta: Llanta Partida, Llanta Única

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.