

Cabo com anel para Baldes Autobasculantes

[Ver producto](#)



44,62€

Un pegado del anel permite que el conductor esvazie por el cabo de la cabina para todos los balde basculantes que tienen el sistema de alavanca incorporado.

Para evitar posturas forzadas del operador no proceso de esvaziamento da alavanca de abertura dos baldes basculantes é dotado de un anillo que permite adição de uma correia, corrente ou reboque para poder virar o balde basculante puxando-o por trás a uma distância razoável, por exemplo, da posição do condutor da empilhadora.

[Adicionar](#)

SKU: ICB20061300

Categorías: [4. Acessórios e Peças Empilhadoras](#), [4.4 Peças para Implementos](#)

Informação adicional

Peso: 1 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.